

LinuxでI/Oポート操作(Beep音を鳴らす)


LinuxでシステムビープのI/Oポートを操作して、ビープ音を鳴らす方法について備忘録を残す。

システム・タイマのハード仕様

IBM PC互換機のシステム・タイマは i8254 相当品が使用されており、3個のプログラマブル・カウンタを内蔵。クロックは 1.19318MHz でドライブされて、以下の用途に使われている。

1. チャンネル0: IRQ0のハード割り込みを周期的に発生。
2. チャンネル1: メモリ・リフレッシュ要求信号として利用。
3. チャンネル2: 内蔵スピーカ音源(BEEP)の周波数を決定。

システム・タイマの周辺回路



I/Oポート・アドレス

関連するI/Oレジスタのアドレス。

システム・タイマ(i8254)

アドレス	R/W	機能	備考
0x40		カウンタ#0（インターバル・タイマ）	モード3
0x41	R/W	カウンタ#1□DRAMリフレッシュ）	モード2
0x42		カウンタ#2□BEEPスピーカー）	モード3
0x43	W	モード・レジスタ	

システム・ポート

アドレス	R/W	機能	備考
0x61	R	システム・ステータス	
	W	システム・コマンド	

レジスタ詳細

1) モード・レジスタ（ライト）

[カウンタ選択]

アドレス	Bit	項目	説明
0x43	D7	CHNO	00: カウンタ#0選択, 01: カウンタ#1選択, 10: カウンタ#2選択, 02: リードバック・コマンド
	D6		
	D5	RWMD	00: カウンタ・ラッチ動作(読み出し時), 01: 下位バイトの読み書き, 10: 上位バイトの読み書き, 02: 下位・上位の順に読み書き(デフォルト)
	D4		
	D3	MODE	モード番号 000: カウント終了時の割り込み, 010: レート・ジェネレータ, 011: 方形波レート・ジェネレータ
	D2		
	D1		
	D0	BCD	0: バイナリ・カウント□1: BCDカウント

[リードバック・コマンド]

アドレス	Bit	項目	説明
0x43	D7	1	
	D6	1	
	D5	CR	=0: カウンタ・ラッチ
	D4	SR	=0: ステータス・ラッチ
	D3	CH2	=1 でカウンタ#2選択
	D2	CH1	=1 でカウンタ#1選択
	D1	CH0	=1 でカウンタ#0選択
	D0	0	

2) ステータス（リード）

アドレス	Bit	項目	説明
0x40 0x41 0x42	D7	OUT	
	D6	NULL	
	D5	RWMD	
	D4		
	D3	MODE	モード番号 000: カウント終了時の割り込み, 010: レート・ジェネレータ, 011: 方形波レート・ジェネレータ
	D2		
	D1		
	D0	BCD	

3) カウンタの読み書き (リード/ライト)

アドレス	Bit	項目	説明
0x40	D7	1	
	D6	1	
	D5	CR	
	D4		
	D3		
	D2		
	D1		
	D0		

テストプログラム

I/Oポートを操作するサンプルプログラム。

[beep_test.c](#)

```
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>          /* for usleep */
#include <sys/io.h>          /* for inb,outb */

static void beep_on(void)
{
    outb(inb(0x61)|3, 0x61);    /* beep on */
}

static void beep_off(void)
{
    outb(inb(0x61)&0xfc, 0x61); /* beep off */
}

int main(int argc, char *argv[])
```

```
{  
    uint32_t count;  
  
    if ((ioperm(0x0040, 4, 1)) || (ioperm(0x0061, 1, 1))) {  
        perror("ioperm");  
        return 1;  
    }  
  
    count = 1193180/1000;          /* 1000 Hz */  
    outb(0xb6, 0x43);             /* set freq */  
    outb(count & 0xff, 0x42);  
    outb((count>>8) & 0xff, 0x42);  
  
    beep_on();  
    usleep(1000000);              /* 1sec wait */  
    beep_off();  
  
    return 0;  
}
```

- `ioperm`関数で、ポートの入出力許可を設定する。

コンパイル方法

上記ソースを、`beep_test.c` ファイルに作成。下記コマンドでコンパイル。

```
$ gcc -o beep_test beep_test.c
```

実行方法

root権限で実行する。

```
$ sudo ./beep_test
```

実行すると、1秒間ビーブ音になる。

関連記事

-  [LinuxでI/Oポート操作してBeep音を鳴らす](#)

参考

1. [Linuxによるハードウェア制御の基礎](#) Linux Japan July 2001 2. [DOS/Vテクニカル・リファレンス・マニュアル（増補版）](#) ソフトバンク（株）出版 1994年7月25日初版発行 3. 「別冊トランジスタ技術

'97 IBM PC活用ハンドブック□ CQ出版社 1997年4月1日発行

From:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/programing/linux-programing/linux-beep-io-access?rev=1585444206>

Last update: **2020/03/29 10:10**

